●火災・感電・けがの原因になります。

揚げもの調理中は



- ●揚げもの調理中はそばを離れない。
- ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。 鍋底が変形したものは使わない。
- 鍋はヒーターの中央に置いてください。
- ・必ず揚げもの温度コントロールを使用し、付属の天ぷ ら鍋で調理してください。 → P.18
- ●油は500g(560mL)未満では調理しない。 油は500g(560mL)~800g(900mL)の範囲で調理してくださ い。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火する恐れがあり ます。また油量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。
- ●油煙が多く出たら電源を切る。




●炒めもの・焼きものなど油を使う料理をすると きもそばを離れないでください。また、加熱し過 ぎないように火力を調節してください。

トッププレートの上は




- ●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って 使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- ●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調 理器具以外のものおよびカセットコンロ・ボンベなどは 置かない



下記の物は特に注意してください

- ・可燃物や引火物 ふきん・紙・アルミホイル・油など
- ・磁気の影響を受けやすいもの

キャッシュカード、磁気テープ、自動改札用定期券、時計、ラジオなど



本体は




- ●吸・排気カバーやすき間にピンや針 金などの異物を入れない
- **●**吸・排気口に指を入れない
- ●吸・排気口に水を入れない
- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使用させたり、乳幼児に触れさせない
- ●カーテンなどの可燃物の近くで使用 しない
- ●本体に水をかけない


使用後は



●使用後は電源を切る

使わないときは、前面操作パネル部 を収納して電源を切ってください。 長期不在のときは専用ブレーカーを 切ってください。






安全上のご注意(つづき)

●火災・感電・けがの原因になります。

使用する方は



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよ くご相談ください





調理以外の用途に使用しない

使用中(調理中)・使用後は



- ●鍋は不安定な状態で使用しない
- ●鍋の下に紙やシートを敷かない
- ●缶詰やアルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、アルミ箔など、鍋以外のものを置かない スプーンなどの金属製小物を置かない。
- ●他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱 した油を使わない

揚げもの温度コントロールが正しく働かず、異常過熱することがあります。

- ●本体前方に物を置かない
- ●空だきや必要以上に加熱をしない 鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は強火で予熱 すると赤熱する場合があります。 空だきなど異常に高温に なった場合、 トッププレートが変色することがあります。
- ●火気を近づけない
- ●吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー 付近に手、顔、鍋のとってを近づけない
- ●トッププレートの表示部や上面操作パネル部の上に、熱い鍋などを置かない
- ●トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- ●使用中は本体から離れない
- ●使用中や使用後しばらくはトッププレートやグ リルドアおよび庫内などの高温部に触れない
- ●鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない




- ●揚げもの調理中は、飛び散る油に注意する
- ●少量の油を入れて予熱する時や予熱の後で油 を入れる時は加熱し過ぎないように注意する 発火の恐れがあります。
- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●シチュー、みそ汁などを煮たり温めたりする ときは火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる 水や調理物を加熱していると突然沸とうして飛び散ることがあります。

グリル使用中に



- ●グリル使用中に調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源を切り、次の手順で消火する
- ●消火するまでグリルドアを開けない(空気が入り、炎が大きくなります。)
- ①電源を切る
- ②吸・排気カバー全体 をぬれたタオルでふ さぐ このときグリルドアの周 囲から煙が出ます。
- ③専用ブレーカーを切る グリルドア (ガラス窓) に 水をかけない。(ガラスが 割れます。)



お手入れは



お手入れは必ず電源を 切り本体が冷えてから 行う

ガルルを信託す



●使用中や使用後はグリルドア(ガラス) に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れる恐れがあります。

●グリルドアを持って勢いよく引き出 したり、持ち上げながら引き出した りまたグリルドアやレールに上から 強い力を加えたりぶらさがらない

グリルドアや受皿・焼網などが落下して、やけどやけがをしたり、 破損の原因となります。

●受皿には、例えばアルミホイル・クッキン グシート・オーブンシート・グリル石など を入れて使用しない

油が過熱し、発煙・発火する恐れや自動調理がうまくできない ことがあります。



- ●同じ食品を連続して繰り返し調 理しない
- 少量の調理物を長時間調理しない 発煙・発火する恐れがあります。



- ●使用中や使用後は、グリルドア、焼網、 受皿、レールは高温になっているの で、お手入れをするときは十分冷え ていることを確認してから行う
- ●グリルの庫内やレール・ホルダー や受皿は、魚などの脂がたまらな いよう使用の都度掃除し、定期的 にお手入れをする

続けて使用するときは、受皿にたまった脂を 捨て、汚れをきれいに落としてください。

BALL



- ▶トッププレートの上で、IIH ジャー炊飯器 など電磁誘導加熱の調理機器を使わない 磁力線により本製品が故障する原因となります。
- ●キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない 排熱により、調味料・食品などの変質の原因となります。
- ●前面操作パネル部に煮汁などを付けたまま収納しない 煮汁が固まって前面操作パネル部が開かなくなる恐れがあります。
- ●プレートワクを鍋底でこすったり、プレー トワクに熱い鍋を置かない

ステンレスの傷付き・変色の原因となります。

●トッププレートの上に鍋のふたや受皿など を置かない

ヒーターが入ると加熱され火災・故障の原因となります。



- ▶左·右·中央ヒーターは磁力線が出てい るため、磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因)
 - ◆キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶 が消える原因)
- **●市販の電磁調理器カバー*を使わない**

安全機能が正しくはたらかない原因。

※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐもの。



上面操作パネルに水などをこぼしたり、 なべ底が触れたりすると誤動作すること があります

すぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け付 けないことがあります。5秒ほど待ってから操作してください。

▶酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる ジャム、レモン汁・梅を使った食品などを放置すると、トッププレー ト、プレートワクが変色する原因となります。

- ●土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わ ない ● 「 図 『 別 または 図 『 図 けい 付、 Hで使える」 と表示している
 - 土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によってはクッ キングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合があります ので使わないでください。
- ●ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用 の場合、グリルドアのとっての温度に注意する オーブンレンジの排気でグリルドアのとってが熱くなる場合があ ります。 IIHI クッキングヒーターを使っていなくても、オーブン レンジを使うと吸・排気カバー部が熱くなる場合があります。
- ●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入する と故障の原因になります

適切な環境下でご使用ください。

IH クッキングヒーターでの調理の手順

調理(ヒーター)にあった鍋などを準備する



何えるヒーター 開催の運獲

毎末る編など

ゆでる 煮る 蒸す 焼く 炒める 温める

中央

左 右 鍋底が平らで直径が12~26cm の鍋、やかん、フライパンなど

右ヒーター アルミ・銅製は鍋底が平ら で直径が15~26cmの もののみ

中央ヒーター 鍋底が平らで直径が12~ 20cmの鍋など

→P.12~13

材料を鍋な どに入れ、

ヒーターの 中央に置く

(揚げもの温度コントロール) 揚げる

保温

(適温サイン) 炒めもの(炒める)

(適温サイン) ステーキ(焼く) 左

右

揚げものは必ず付属 の天ぷら鍋を使う

→P.12

(適温サイン)には必ず →P.12 に記載のフ

ライパンを使う

鍋底が平らで直径が 中央 12~20cmの鍋など

→P.12

煮込み

魚焼き

オーブン調理

%1

※1

グリル

器や型の高さは4cm 以下

→P.33

材料を焼網 に載せる

30) (6) ĦÖ 自動湯わかし

※1

%1

左

右

鍋底が平らで直径が 15~23cmの鍋など

→P.12

鍋底が平らで直径が 18~20cmの鍋など

→P.12

材料を鍋な どに入れ、 ヒーターの 中央に置く

器や型の高さは4cm

材料を焼網 に載せる

自動魚焼き 自動オーブン調理

自動炊飯

グリル

以下 →P.33

※1 IH自動調理機能にはアルミ、銅鍋は使えません。


調理にあった火力、または メニカーを設定し角置する

Hausa

ARSON A

■続けて使わな いときは電源

を切る











■タイマーを使う → P.35















■調理が終わった ら、通電を切る



(左)(右)(映)



グリル

自動的 の現職を乗止 U#T.


→ P.34



■お手入れする

→P.38~41

- ●トッププレート
- ●プレートワク
- ●吸・排気カバー
- ●吸気口ポケット
- ●排気口ポケット



切 スタート

3 通電をスタートする

使える鍋などを準備する

鍋の材質と形状で、使える() 使えない>を確認する

ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきをしたり、焦げつかせないように注意してください。(トッププレートを破損する原因)

鉄·鉄鋳物·鉄木· ___ 18-0タイプ (磁石がつく) 18-8 18-10タイプ 底の厚さが1mmを超えると (磁石がつかない) 火力が弱くなります 間に鉄をはさんで 間にはさんでいる材質で、 材 いるタイプ(磁石が 火力が変わります 質 間にはさ んでいる 間にアルミや銅を はさんでいるタイ 材質で、火力が変 プ(磁石がつかない) わります 軽いものは火力が アルミ・銅 弱くなります(調 理物と合わせて約 1kg以上で使用してください) ガラス・陶磁器(土鍋など) 直火用魚焼き網 / **()** I H)または **()** CHHH 付、) \IHで使えると表示しているものも含む/ 平らな底の直 平らな底の直 底が平らな形状 径12~26cm 径12~26cm のもの のもの (アルミ・銅は (中央ヒータ-15~26cm) は12~20cm) 底に反りや脚のある形状 形 反りや脚が 3mm以下 反りや脚が (アルミ・銅は 3mm以下 状 1mm以下) 底がまるい形状

揚げもので使える鍋について

揚げものは、必ず付属の天ぶら鍋をお使いください。

△≝≝

付属の天ぷら鍋以外を使用すると、 火災の原因になります。

(Millary) で使えるフライバンについて

(適温サイン) の炒めもの・ステーキメニューでは、必ず(画 [刊] または(画 G出刊) 付(アルミフライバンは除く)のフライバンで次のものを使用してください。 ※銅フライバンは使えません。

- ●底の径が18~26cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ●底が平らなもの(底の凹凸(反りや脚)1mm以下)
- ●アルミフライパンは重さ約1kg以上のもの

推奨フライパン

品名: フライパン 型式: 106865

推奨フライパン

品名: フライパン(7層フッ素加工) 型式: LF-24

推奨いため鍋

品名: いため鍋 型式: 106834

推奨アルミフライパン

品名: フライパン 型式: FRH-26G

 $\Delta \equiv \pm$

上記以外のフライパンを使用すると、油が過熱され発火する恐れがあります。

自動調理(湯わかし、炊飯)で使える鍋について

自動調理(湯わかし、炊飯)には、必ず 🕲 🗓 または 🕲 GH-III 付の鍋で次のものを使用してください。

アルミ・銅鍋は、自動調理(湯わかし、炊飯)には使えません。 鍋の材質によっては、自動調理に使えないものもあります。 下記以外のやかんや鍋を使用すると、自動調理(湯わかし、 炊飯)が正しくできません。

自動湯わかし

- ●鍋底の径が15~23cmのもの
- ●鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(反りや脚) 1mm以下)

自動湯わかし推奨ケトル

品名:ケトル型式:106346



自動炊飯

- ●鍋底の径が18~20cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ●鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(反りや脚)1mm以下)
- ●ホーロー鍋は焦げつきやすく、使用できません。

自動炊飯推奨鍋


品名: 両手鍋 型式: 106087



ご購入の際には、お買い上げの販売店にご相談ください。

IHヒーターで、使える()使えない)×を確認する

お知らせ 右ヒーターで説明しています。(左・右・中央どのヒーターでも確認できます。)



- 準備 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、 IHヒーターの中央に置く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- **2** を押し ランプを点灯させる
- 図 切 を約1秒押し、通電する

- 確認が終わったら 切 スタート を押し、**通電を切る**
- **電源**を押し、**電源を切る**※ 源 を押してから を押しても通電できます。

アルミ・銅鍋は、水と合わせて約1kg以上にしてく ださい。

使える鍋は 火カバーが点灯し、加熱がスタートします。 使えない鍋は表示部が赤に変わり、火カバーが交互に点灯し「鍋確認」を表示する。



知っておいていただきたいこと

同時に使えるヒーターと火力制限

1234 を全てできます。

- ●合計の消費電力が5.8kWまたは4.8kW(設置工事時に設定)以内で使用できます。
- **12** で同時に揚げもの、自動湯わかし、自動炊飯、 適温サイン)炒めもの・ステーキの同一メニューはできません。
- ●24 の同時使用時は2 の最大火力が「9」目盛まで自動的に下がります。
- ●ヒーター使用時に他のヒーターを使用した際、「ピピピッ」 とブザーがなってキーが受け付けない場合は、ヒーター の合計使用電力が超えていますので他のヒーターの火力を下げてから使用してください。



機能	使知内容	自動停止·表示內容
鍋無し自動停止	通電中にIHヒーターから鍋をおろしたり、 鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 します。(30秒以内に戻せば通電は継続されます。)
小物検知自動停止	IHヒーターの上に、ナイフやフォークな どの金属製小物がある。または直径の小 さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電 を停止します。(金属製小物を取り除くか、 または鍋を交換してください。)
揚げもの鍋反り検知自動停止	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋を交換してください。)
上面操作部異常検知自動停止	上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、 水滴などが付着している。上面操作パネルに 鍋などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に 【P と表示し、 約10秒後にブザーが鳴り通電を停止し ます。 →P.47
切り忘れ防止自動停止	ヒーター通電後、約45分(グリル手動は 約30分)経過した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。
過熱防止自動停止	鍋底温度が異常に上昇した。 吸・排気口がふさがれたりして、本体内 部の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋底の厚み、異物付着、または吸・排気 口を確認してください。)
グリル温度過昇自動防止	グリル内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (グリル内を冷却してください。)
高温注意表示	トッププレートやグリルが高温 (約80℃ 以上) になっている。	高温注意表示が消えるまで触らないよう にしてください。高温注意表示中は自動 調理はできません。
オートパワーオフ	電源「入」の状態で約30分放置された。	自動的に電源が切れます。(高温注意表示 を行っているときは働きません。)

●使用中、使用後しばらくは本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンを作動させます。冷却ファンが作動すると、吸・排気カバー以外に本体の周囲からも風が少し出ますが異常ではありません。